




W81818

單把臉盆龍頭

安裝尺寸圖



■ 僅供參考（單位=毫米[英寸]）

產品規格與保養

安裝和使用前，請先閱讀以下事項：

1 描述

- 金屬材質把手
- 銅材質主體
- 陶瓷閥芯

3 認證



AB1953

2 技術參數


市場	參數	工作水壓	工作溫度
CNS8088		0.1-0.5MPa	10-65°C

4 表面清潔保養

使用清水及棉布清除表面污垢。把清潔劑（溫和液體、無色玻璃清潔劑；不含酸性，可完全溶解粉狀清潔劑；無磨損擦亮油）噴到抹布上，再用抹布擦拭龍頭表面。清潔後必須用足夠清水沖洗龍頭表面，沖掉殘留在龍頭表面的清潔劑，並用棉抹布抹幹。

龍頭爆炸圖

安裝和使用前，請先閱讀以下事項：



序號	描述	數量
01	閥芯	1
02	起泡器	1
03	墊片	1
04	墊片	1
05	螺母	2
06	軟管	2

■ 包裝清單：

產品1PCS/六角扳手零件包1PCS/產品規格書1PCS/安裝說明書1PCS/保固卡1PCS

■ 注：僅供參考，本公司保留隨時修改之權利，將不另行通知。